



КРЕСЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

Промисловий порохотяг PROFİ – 45.30 MF E, PROFİ – 45.40 MF E електричною розеткою для електроінструмента



Технічні характеристики:

Потужність [Вт]: 1560

Розрідження [КПа]: 40

Розхід повітря [л/с]: 68

Об'єм порохоzбірника [л]: 30, 40

Рівень шуму [dB]: 61

Маса [кг]: 13.3, 13.9

Довжина кабелю [м]: 7

Пилососи **PROFI-45.30.MF** і **PROFI-45.40.MF** призначений для **сухого прибирання** будь яких забруднень в промислових умовах. Пилосос обладнаний спеціальним самоочисним фільтром - **MULTIFILTR**. Пилосос ідеально працює в комбінації з шліфмашинами, штроборізами та іншим обладнанням для роботи з дрібнодисперсними часточками бруду. Агрегат обладнаний двигуном АМЕТЕК з досконалими для даних задач параметрами. Пилосос може бути обладнаний також розеткою для електроінструменту, яка синхронізована з пуском пилососа. Тобто, коли вмикає електрoінструмент – вмикається пилосос. Окремо пилосос має систему відведення статичних зарядів в мережу. В комплект пилососа входить також фільтр контура охолодження двигуна. Збірник з нержавіючої сталі зручний для транспортування на стійкому візку, який пересувається на міцних колесах, вкритих гумовими ободами.

ProfiEurope Україна

Львів, вул. В.Великого 18 тел. +380 32 2532530 +380 98 6022122

e-mail: shop@profieurope.com.ua

www.profieurope.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕКИ

1. Дане обладнання не призначене для користування особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями, вадами слуху, зору або тактильних відчуттів, або особами, які не мають досвіду користування подібним обладнанням або відповідних знань. Робота в таких випадках повинна проводитись під наглядом відповідальної особи згідно з інструкцією користування.
2. Пилосос слід використовувати згідно з його призначенням
3. Необхідно приділяти підвищену увагу при користуванні пилососом, коли поблизу знаходяться маленькі діти.
4. Пристрій не призначений для ігор дітьми.
5. Під час заміни фільтрів або спорожнення збірника для сміття необхідно вимикати провід живлення з мережі.
6. Потрібно використовувати тільки справні і неушкоджені аксесуари, які призначені саме для цього пилососа.
7. Забороняється втягувати пилососом :
 - **горючі рідини, сухі пожежо- або вибухонебезпечні суміші**
 - **гострі, гарячі або палаючі предмети**
 - **недопалки сигарет або використані запальнички**
 - **рештки скла або інших гострих твердих предметів.**
8. Забороняється користування пилососом без встановлених відповідній моделі фільтрів.
9. Забороняється працювати з обладнанням, в якого пошкоджені або надмірно забруднені фільтри.
10. Не допускайте надмірного заповнення порохоzбірника.
11. Утримуйте аксесуари і місця з'єднань в чистоті.
12. В випадку потрапляння води в пилосос, негайно його вимкніть, вилийте воду із збірника і висушіть блок двигуна.
13. У випадку суттєвого зниження сили всмоктування, необхідно визначити причину такого падіння потужності всмоктування або звернутися до сервісного центру.

Якщо сила всмоктування суттєво знизилася, а очистка фільтрів нічого не дає, негайно замініть фільтри.

При пошкодженні шнура живлення його обов'язково необхідно замінити в спеціалізованому сервісному центрі або кваліфікованим майстром з метою запобігання ураження струмом.

ПРАКТИЧНІ ВКАЗІВКИ

